

PROCEDURA OPERATIVA DI SICUREZZA PER LE OPERAZIONI DI CARICO E SCARICO MERCE

Le procedure riportate di seguito verranno applicate presso la sede operativa dell'azienda ROTAMBIENTE SRL, sita in Zona ASI Via Pizzone 1 Mercato San Severino e sono rivolte:

1. al personale interno coinvolto nella attività di carico/scarico;
2. al personale addetto all'accettazione;
3. autotrasportatori.

Le seguenti procedure rimarranno in vigore fino a nuova revisione.

I mezzi condotti dagli autotrasportatori "esterni" NON SONO DI PROPRIETÀ di ROTAMBIENTE SRL.

È SEVERAMENTE VIETATO l'accesso alla struttura operativa (Produzione), sia ai mezzi che agli autotrasportatori esterni, se non debitamente AUTORIZZATI.

ARRIVO AUTOMEZZO: accede all'area di pertinenza aziendale esterna attraverso l'ingresso frontestrada da Via Pizzone 1, Mercato San Severino, denominato "ingresso carrabile" nella planimetria allegata. Il mezzo viene posizionato correttamente sulla pesa, ed il conducente si reca presso l'ufficio accettazione per l'identificazione e la registrazione.

1. **ACCETTAZIONE:** Dopo aver verificato il corretto posizionamento del mezzo sulla pesa, l'addetto dell'ufficio accettazione, invita il conducente del mezzo a firmare la seguente documentazione:
 - a) Registro autotrasportatori ingresso;
 - b) Informativa sui rischi e planimetria di emergenza ed evacuazione;
 - c) L'elenco dei D.P.I. necessari per effettuare le attività di carico/scarico;
 - d) Eventuale ricezione dei D.P.I. (in caso non ne sia in possesso e a seconda delle disponibilità aziendali).

I D.P.I. previsti devono essere OBBLIGATORIAMENTE indossati prima di far ingresso alla produzione. È severamente vietato l'accesso alla struttura SENZA di D.P.I.

2. **AVVISO PRODUZIONE:** Concluse le attività di accettazione, l'addetto comunica all'Assistente di Produzione (d'ora in poi AP), o in sua assenza al Responsabile di Produzione, l'arrivo del mezzo indicando il nome della ditta ed il nominativo dell'conducente. L'AS, in relazione alle attività in corso nello stabilimento, assegnerà ad un operatore opportunamente formato il ruolo di Preposto al Carico e allo Scarico (d'ora in poi PCS) invitandolo ad avviare la procedura di ingresso del mezzo;

3. **PROCEDURA DI INGRESSO:** il PCS, dopo aver verificato che l'area di manovra del mezzo sia totalmente libera da ostacoli e che non vi sia la presenza di personale provvederà ad autorizzare l'ingresso accertandosi che il conducente sia provvisto dei D.P.I. necessari e obbligatori (scarpe antinfortunistiche e indumenti ad alta visibilità). Terminati i controlli preliminari il veicolo verrà posizionato presso l'area carico/scarico indicata dal PCS.

Dunque, si procederà nel seguente modo, il conducente:

- a) posizionerà il mezzo per essere caricato/scaricato ove indicato dal PCS;
- b) collaborerà ove necessario alla sistemazione del materiale sull'automezzo;
- c) Ove non prevista la fase "b" l'autista dovrà attendere all'interno della cabina fino al termine delle operazioni di carico/scarico.

Gli unici addetti AUTORIZZATI ad essere presenti nell'area di carico/scarico sono i lavoratori in possesso di idonea formazione ed addestramento per la guida di carrelli elevatori (vedi elenco in allegato) e svolgeranno tutta l'attività di carico e/o scarico.

4. **PROCEDURA DI USCITA:** il PCS, terminate le operazioni di carico/scarico, coordinerà le manovre del veicolo e indicherà il percorso da seguire per lasciare il piazzale della ROTAMBIENTE SRL. Svolgerà in tal caso anche la funzione di "Segnalatore" (il PCS che svolge la funzione di segnalatore è opportunamente formato ed addestrato).

Il conducente del mezzo (con i DPI sempre indossati), su indicazioni del PCS, si recherà presso l'area uffici per parcheggiare il mezzo in apposito stallo e verrà accolto nell'ufficio accettazione per la consegna della documentazione di carico/scarico e firmare il Registro Autotrasportatori per l'uscita.


Terminate le procedure e la consegna documentale, il conducente potrà riprendere l'automezzo ed abbandonare definitivamente gli spazi di pertinenza ROTAMBIENTE SRL attraverso l'apposita uscita seguendo la segnaletica orizzontale e verticale. Il PCS si accerterà della completa richiusura del cancello onde evitare l'ingresso non autorizzato di altri automezzi.

AVVERTENZA

COMPORAMENTO DA ASSUMERE IN CASO DI EMERGENZA: Qualora, durante la permanenza presso la struttura, dovessero verificarsi eventi calamitosi che potrebbero mettere a repentaglio l'incolumità delle persone, il P.E. dovrà seguire le istruzioni dell'AS ed intraprendere il percorso di evacuazione raggiungendo il punto di raccolta più vicino.

In allegato alla presente si rimette la planimetria "Percorsi evacuazione di emergenza" con indicazione delle vie di fuga e dei punti di raccolta

PIANO DI EVACUAZIONE



PROCEDURE DA ADOTTARE IN CASO DI ALLARME (per i visitatori e lavoratori dello stabilimento) Sede in Via Pizzone, 1 Mercato San Severino

- Un segnale acustico prolungato accompagnato da raccomandazioni vocali segnalano una situazione di emergenza per incendio o pericolo di altra natura.
- Mantenere la calma ed evitare di trasmettere il panico ad altre persone.
- Le squadre di primo soccorso interne e i vigili del fuoco vengono attivati automaticamente alla prima segnalazione di allarme.
- Evacuare immediatamente il fabbricato utilizzando le uscite di sicurezza più vicine indicate da apposita segnaletica e riportate nella presente planimetria.
- Prestare assistenza a chi si trova in difficoltà, se avete la garanzia di riuscire nell'intento.
- Attenersi scrupolosamente alle istruzioni annunciate dall'impianto di diffusione sonora.
- Dopo aver attraversato le porte tagliafuoco delle uscite di sicurezza siete già in luogo sicuro, ovvero al riparo dagli effetti di un eventuale incendio, seguendo la segnaletica di sicurezza posizionata all'interno del luogo sicuro raggiungerete tranquillamente l'esterno dell'edificio.
- Prestare molta attenzione alla segnaletica di sicurezza perchè molti percorsi comprendono tratti di scale in salita che conducono fino alla copertura del fabbricato dalla quale è possibile allontanarsi rapidamente ed agevolmente per raggiungere i punti di raccolta esterni.
- Restare fermi nei punti di raccolta esterni seguendo le indicazioni degli addetti alla gestione dell'emergenza per non intralciare le operazioni di soccorso rendendovi disponibili a fornire eventuali utili informazioni ai soccorritori.
- Non rientrare nell'edificio fino a quando non vengono ripristinate le condizioni di normalità.

LEGENDA	
	VOI SIETE QUI
	LIMITE DEL COMPARTO ANTINCENDIO
	PERCORSO DI USCITA
	LUOGO SICURO (colore grigio scuro)

SEGNALETICA DI SICUREZZA ED ATTREZZATURE ANTINCENDIO DISPONIBILI NELLA GALLERIA

SEGNALETICA DI SICUREZZA LUMINOSA	USCITA DI EMERGENZA PERCORSO/USCITA DI EMERGENZA VERSO DESTRA / SINISTRA
SEGNALETICA DI SICUREZZA	PERCORSO DI USCITA ORIZZONTALE PERCORSO DI USCITA VERSO L' BASSO PERCORSO DI USCITA VERSO L' ALTO CASSETTA MEDICA ESTINTORI ESTINTORE CARRELLATO QUADRO ELETTRICO DIVIETO DI USARE L'ASCENSORE